



**UPOZORNĚNÍ: NENÍ HRAČKA! Používejte jen pod dohledem dospělé osoby!**

#### **Návod na použití a čištění lahví a hrnečků TWISTSHAKE:**

Před použitím hrnečku Twistshake se prosím ujistěte, že jste si tyto pokyny pečlivě přečetli. Tento návod si prosím uchovejte pro budoucí použití, protože obsahuje důležité informace.

#### Bezpečnost a zdraví vašeho dítěte:

Před každým použitím pečlivě zkontrolujte všechny části hrnečku. Při prvních známkách poškození je vyhodte. Hrneček používejte VŽDY pod dohledem dospělé osoby. Dlouhodobý kontakt zubků s tekutinou může způsobit zubní kaz. Vždy kontrolujte teplotu jídla před podáváním. Nikdy nedovolte, aby si dítě hrálo s malými součástmi hrnečku. Vyvarujte se zranění dítěte, nenechávejte ho chodit s hrnečkem na učení. Neohřívejte obsah hrnečku v mikrovlnné troubě, nerovnoměrné ohřívání by mohlo způsobit popálení hrdla vašeho dítěte.

#### Pozor:

Před prvním použitím vyvářejte všechny části hrnečku ve vodě po dobu 5 minut, tento krok zajistí dostatečnou hygienu. Čistěte před každým použitím. Nesterilizujte žádné části v mikrovlnné troubě bez použití mikrovlnného sterilizátoru. Ujistěte se, že je hrneček řádně sestaven, jak je uvedeno v příbalové informaci dříve, než ho dáte s tekutinou vašemu dítěti. Používejte ředěné a neslazené nápoje. Nepoužívejte se sycenými nebo horkými nápoji. Nedávejte do mrazničky. Lze mít v myčce na nádobí.

#### Čištění a sterilizace:

Vyčistěte před každým použitím. Vždy hrneček umyjte ihned po použití. Umyjte v teplé vodě a používejte pouze přípravky vhodné na mytí dětského nádobí a důkladně opláchněte. Nepoužívejte silné čisticí prostředky. Nepokládejte součásti výrobku přímo na povrchy ošetřené antibakteriálními čisticími prostředky. Při mytí v myčce na nádobí mohou některé potraviny s obsahem barviv mohou obarvit jednotlivé části hrnečku. Všechny lahve a hrnečky jsou vhodné pro sterilizaci párou (elektrickou nebo mikrovlnnou) nebo vyvážením ve vroucí vodě.

#### Skladování:

Neskladujte ani nechávejte hrneček na přímém slunci nebo blízko zdroje tepla. Neumisťujte do rozehráté trouby.

